

## HANTERING BRANDFARLIG VARA - DRIFT OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

### Transport till och från området

- Sker av återförsäljare alt. av förbrukare (mässutställare- ej Ski Event AB).

### Transport inom området.

- Gasolen transporteras till och från förbrukningsstället före och efter Öppethållande.
- Gasolen transporteras stående, förankrad och med tätpropp och skyddskåpa.
- Skydds- och säkerhetsutrustning enligt ADR ska finnas vid transport.

### Säkerhet.

- Endast en gasolbehållare till enhet, finns på förbrukningsstället.
- Reduceringsventil ska finnas på alla enheter.
- Slang avsedd för gasol med en längd understigande 1,5 m ska användas.
- Föreskrivna varnings- och förbudsskyltar på varje tält/tillagningsställe, ska finnas, väl synlig.
- Mässutställare och andra aktörer ska anmäla typ och mängd av brandfarlig vara till arrangören, samt följa gällande lagar och regler.
- Alla grillar kommer att stå så att allmänheten ej skall ha tillgång till området, varför risken för åverkan är minimal. Personal kommer ha en ständig närvaro.
- Uppvärmning av tält med gasolvärmare, sker under övervakning.
- Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material, t.ex. skåp, hylla eller tätduk, ska vara minst 0,5 meter (0.6m terrassvärmare), och i sidled minst 0,2 meter.
- Muntlig drift- och skötselinstruktioner ska ges till berörd personal.
- Brandsläckare typ ABC (pulver) ska finnas på varje plats där gasol förbrukas.

### Nattförvaring:

- Gasolflaskorna förvaras stående och stadigt uppställda i för gasol avsett, låsbart, ventilerat skåp på bevakad plats och skyddade mot obehöriga. Skåpet ska vara regelrätt utmärkt.

